

Trafikk Sør/Vest
Toglederområde Sør-vest

**SØRLANDSBANEN
KRISTIANSAND STASJON
SNUING AV KJØRETØY
ENDRING I STREKNINGSBESKRIVELSEN FOR JERNBANENETTET(SJN)**

Fra torsdag 15.oktober 2020 gjelder følgende:
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN) særbestemmelser for Trafikkområde Sør/Vest
Kristiansand stasjon endres slik:

4.3.4 Snuing av kjøretøy ved Kristiansand stasjon

Snuing av kjøretøy over Nordre tilsving skal utføres på én av følgende måter:

Kjøretøy som kommer fra Nodeland

1. Nodeland - Nordre tilsving - Dalane - Langemyr - Dalane - Kristiansand.
2. Kristiansand - km.368,70 (mellom Kristiansand og Nodeland) - Nordre tilsving - Dalane

Kjøretøy som kommer fra Dalane

3. Dalane - Nordre tilsving - km.368,70 (mellom Kristiansand og Nodeland) - Kristiansand.
4. Kristiansand - Dalane - Langemyr - Dalane - Nordre tilsving - Nodeland

Endringen i togets rute gjøres i Fido som en driftsoperativ kunngjøring (Endring av planforutsetninger relatert til ruteinformasjon).

Toginfo skal informeres om endringene.

Tom Kristian Dahle

Trafikksjef.