

Trafikk
Toglederområde Sør-Vest

**BERGENSBANEN
STREKNINGEN TRENGEREID – BERGEN
MIDLERTIDIG ENDRING AV DRIFTSFORM
ENDRING I JERNBANEINFRASTRUKTUR
ENDRINGER I HASTIGHET OG ATC
OPPSETTING / FJERNING AV SIGNAL
GODSTOG I «SLOT»
PROSEDYRE FOR SKIFTING PÅ TRENGEREID STASJON**

Fra onsdag 11.11.2020 kl. 03.00 gjelder følgende:

1. Midlertidig endring av driftsform

- Driftsformen på strekningen mellom Trengereid og Bergen er midlertidig endret fra strekning med fjernstyring til **strekning med togmelding**.

Arna stasjon:

- Arna stasjon er midlertidig nedlagt og er en del av linjen mellom Trengereid og Bergen.

Trengereid stasjon:

- Trengereid stasjon er grensestasjon til strekning med fjernstyring.
- Trengereid er K-stasjon, og betjent av togekspeditør for alle tog.
- Togekspeditør Trengereid er plassert i relehuset i østre ende av plattformen (tunnelmunningen mot Hananipa).
- Utkjørhovedsignal L 123 og N 123 er koblet i uavhengighet til linjeblokken og kan stilles til «kjørsignal».
- Togrado:
 - Togekspeditør Trengereid har togradio: 879 00476.
 - Kortnummer (1800) til togekspeditør kan benyttes.

Bergen stasjon

- Bergen stasjon er K-stasjon, og betjent av togekspeditør for alle tog.
- Txp er fritatt for tilstedeværelse på plattform.
- Txp Bergen er plassert i Krinkelkroken (Trafikkstyringssentral Sør-Vest). Kjøretillatelse skal gis over togradio.
- Txp Bergen skal ikke sende ankomstmelding for tog før det er konferert med fører at hele toget er ankommet Bergen stasjon.
- Utkjørhovedsignal M 104 og O104 er koblet i uavhengighet til linjeblokken og kan stilles til signal 21 «Kjør med redusert hastighet» og signal 22 «Kjør».
- Togrado:
 - Togekspeditør Bergen har togradio: 879 00471.
 - Kortnummer (1800) til togekspeditør kan benyttes.

2. Endring i infrastruktur

- Det vil ikke kunne kjøres med elektrisk trekraftkjøretøy.
- Nytt tunnellop i Ulriken tas i bruk etter tillatelse fra Statens Jernbanetilsyn.
- Alle hovedsignaler og tilhørende forsignaler på strekningen mellom Trengereid og Bergen er gjort ugyldige, og påsatt signal 62 «Ugyldighetskilt».
- Dvergsignaler i togveien mellom Trengereid og Bergen er tildekket.
- Indikeringen for Takvam planovergang er satt ut av drift i fjernstyringssystemet for togleder.

3. Endring i hastighet og ATC

- Hastigheten på strekningen mellom innkjørhovedsignal B Trengereid og innkjørhovedsignal A Bergen er 40 km/t.
- ATC på strekningen mellom Trengereid og Bergen er utkoblet. Hastigheten er teknisk overvåket til 40 km/t.

4. Oppsetting av signaler

I kjøreretning mot Bergen:

- Signal 72B «FJS slutter» er satt opp på innkjørhovedsignal A 121 på Trengereid stasjon.
- Signal 69A «Midlertidig nedsatt hastighet» 40 km/t er satt opp ved km. 452,418 på Trengereid stasjon.
- Signal 60H «ATC slutter» er satt opp ved km. 452,468 på Trengereid stasjon.
- Signal 65G «stopp for elektrisk trekkraftkjøretøy» er satt opp ved km. 453,446 på Trengereid stasjon.
- Signal 69B «Midlertidig hastighet opphører» er satt opp ved km. 468,00.
- Signal 60G «DATC» er satt opp ved km. 468,00.

I kjøreretning mot Trengereid / Vaksdal:

- Signal 69A «Midlertidig nedsatt hastighet» 40 km/t er satt opp ved km. 470,175.
- Signal 60H «ATC slutter» er satt opp ved km. 470,085.
- Signal 69B «Midlertidig hastighet opphører» er satt opp ved km. 453,756.
- Signal 60G «DATC» er satt opp ved km. 453,756.
- Signal 66 «Togvei slutt» er satt opp ved km. 452,477 på Trengereid stasjon.
- Signal 72A «FJS begynner» er satt opp på utkjørhovedsignalene M 124 og O 124 på Trengereid stasjon.

5. Godstog i «slot»

I perioden fra 17.11. – 11.12.2020 kjøres det godstog over strekningen, etter at anleggsområde-jernbane er opphevet, fra søndag til lørdag i tidsrommet fra kl. 21.00 til kl. 04.00.

Sporveksler i togveien mellom Trengereid og Bergen er låst (klave) i henhold til låseplan. Nøkler oppbevares hos hovedsikkerhetsvakten på anleggsområde-jernbane mellom Trengereid og Bergen.

6. Prosedyre for skifting på Trengereid stasjon

Fører i tog som kommer fra Bergen er skifteleder på Trengereid stasjon.

1. Godstog fra øst ankommer spor 2 på Trengereid stasjon.
2. Toget fra Bergen ankommer Trengereid stasjon, og stopper foran signal 66 «togvei slutt».
3. Togekspeditøren utløser togveien og frigir Trengereid stasjon for lokal skifting, og gir deretter skifteleder tillatelse til skifting.
4. Elektriske lokomotiv(er) fra togstammen i spor 2 skifter seg over til spor 1.
5. Diesellokomotiv skifter seg over på togstammen i spor 2.
6. Elektriske lokomotiv(er) skifter seg til togstammen ved togvei «slutt merke» og skifter seg deretter inn i spor 1 på Trengereid stasjon.
7. Togekspeditøren tar tilbake lokal skifting på Trengereid stasjon etter konferanse med skifteleder.
8. Togekspeditøren sender ankomstmelding for ankommet tog fra Bergen, og avgangsmelding for tog som skal videre til Bergen.

Skisse over strekningen mellom Trengereid og Bergen fra 11.11.2020 kl.03.00


Trengereid stasjon



Arna stasjon



Bergen stasjon

Fra Vaksdal

 Fjernstyrt
 strekning

 Betjent med TXP
 Grensestasjon mot fjernstyrt
 strekning
 K stasjon

 Midlertidig nedlagt og er en del av linjen
 mellom Trengereid og Bergen

 Betjent med TXP
 K stasjon

Fjernstyring og linjeblokk midlertidig satt tatt ut av drift
Strekning med togmelding

 Lars Ola Bækkevold
 Trafikkdirør