

Trafikk Nord
Trondheim toglederområde

**DOVREBANEN
HEIMDAL STASJON
SKIFTEINSTRUKS FOR TRONDHEIM GODSTERMINAL
HEGGSTADMOEN
ENDRING I STREKNINGSBESKRIVELSEN FOR JERNBANENS
NETT (SJN)**

Fra **søndag 29. januar 2017** gjelder følgende instruks for skifting til, fra og inne på Trondheim godsterminal Heggstadmoen.

Endring i Strekningsbeskrivelsen for Jernbanens nett Del 6:

Endring i fra pkt 6.2.2 til pkt 6.2.2.4 som følger:

6.2.2 Trondheim godsterminal, Heggstadmoen

6.2.2.1 Skifting til godsterminal

- a) Skifting til godsterminalen må på forhånd være avtalt med togleder over togradio.
- b) Avgreningssporvekselen fra spor II, sporveksel 22, og tilhørende sikringssporveksel, sporveksel 21, er sentralstilte og i avhengighet, slik at begge sporveksler ligger i samme stilling. Det er ikke mulig å benytte lokalomstiller for sporveksel 21/22. Sporveksel 21/22 vil automatisk bli pulset til stilling ÷ når det blir anmodet om frigiving av spor III Heimdal stasjon og pulset til stilling + når frigiving av spor III tas tilbake. Sporfelt 21 rekker ca. 100 m inn på sporet til Heggstadmoen. Isolasjonsskjøten er markert med signal 64A «Grense-/innkoblingsstolpe».

c) Høyt skiftesignal Z1 er satt opp ved sporveksel 21 og står i slik avhengighet at det viser signal 42 «Skifting tillatt», når sporvekslene 22/21 er lagt i stilling ÷ og signal 41 «Skifting forbudt», når sporvekslene 22/21 ligger i stilling +.

d) Det er satt opp flere «tablåer» som brukes til å stille skifteveier. For å benytte tablåene på godsterminalområdet må spor III og godsterminalen være frigitt i tillegg til at sporveksel 21/22 må ligge i stilling ÷.

e) Tablåene må betjenes av skiftepersonell. Tablået for godsterminalen er utstyrt med en trykknapp og en lampe for hvert spor, mens tablået for spor er utstyrt med en trykknapp og lampe for «lokal skifting Heggstadmoen», («Lokal skifting Heggstadmoen» er ikke operativ før Heggstadmoen godsterminal er ferdigstilt). Når skiftepersonell trykker knappen for det sporet som skiftet skal kjøre til vil sporveksel 42 og sporsperre III bli pulset i riktig stilling i forhold til ønsket kjøring. Lampen for valgt spor vil lyse når disse har lagt seg riktig. Skiftesignalet Z2 som er plassert ved apparatskap T II, står i slik avhengighet at når togleder har frigitt godsterminalområdet og sporsperre III er avlagt, vil det vise signal 42 «Skifting tillatt».

f) Sporsperre III vil automatisk legge seg tilbake til pålagt stilling når sporfeltene 04 og 24 har vært belagt og blitt fritt igjen. Sporveksel 42 har ikke normalstilling, og vil derfor ikke legges automatisk annet enn ved bruk av tablåer.

6.2.2.2 Skifting fra godsterminal

a) Skifting fra godsterminal må på forhånd være avtalt med togleder over togradio.

b) Når kjøring fra godsterminalområdet er avtalt med togleder, dvs. spor III og godsterminalen er frigitt og sporveksel 21/22 ligger i stilling ÷ kan tablå spor 15 eller tablå spor 16 benyttes. Sporveksel 42 vil da automatisk legge seg i riktig stilling og sporsperre III vil legge seg i avlagt stilling. Hvis skiftesignal Z1 viser signal 41 «Skifting forbudt», betyr det at sporvekslene 21/22 ligger i stilling + (til sikringssporet). Skiftet må da stoppe foran orienteringsstolpen som markerer isolasjonsskjøten for sporfelt 21 og ny forholdsordre innhentes over togradio.

c) Sporsperre III vil automatisk legge seg tilbake til pålagt stilling når sporfeltene 24 og 04 har vært belagt og blitt fritt igjen. Sporveksel 42 har ikke normalstilling, og vil derfor ikke legges automatisk annet enn ved bruk av tablåer.

6.2.2.3 (Ledig)

6.2.2.4 Skifting på godsterminal

For skifting på Heggstadmoen må togleder frigi godsterminalen. Det må da benyttes betjeningsskap V. 42 og Sp. III for å betjene sporveksel 42 og sporsperre III. Denne kan kun benyttes hvis tablåene ikke benyttes. Hvis sporveksel og sporsperre under omlegging ikke går i kontrollert endestilling, skal de legges tilbake i opprinnelig stilling og forholdet undersøkes på stedet.

Lampe i betjeningsskapet vil lyse når sporsperre III og/eller sporveksel 42 er i kontroll enten i ÷ eller +. Skiftesignal Z2 vil vise signal 42 «Skifting tillatt» når sporsperre III ligger i avlagt stilling.

6.2.2.5 (Ledig)**6.2.2.6 (Ledig)****6.2.2.7 (Ledig)**

Øyvind Brustad
Trafikksjef

Vedlegg 1: skjematisk skisse

S-sirkulære 009-2017
24. januar 2017

Saksbehandler:
Rune Hovind

