

Trafikk Øst
Drammen toglederområde

SØRLANDSBANEN STREKNINGEN DALER – KONGSBERG OPPSETTING AV HASTIGHETSSIGNALER OPPSETTING AV FALL- OG STIGNINGSVISER

Fra onsdag 27. september 2017 gjelder følgende:

1. Oppsetting av hastighetssignaler

Hastighetssignaler i utkjørtogveien er satt opp ved følgende stasjoner:

- Daler
- Hokksund
- Krekling
- Skollenborg

Merk: Hastighetsprofilen er ikke endret.

2. Oppsetting av fall- og stigningsviser

Strekningen Darbu – Kongsberg

For tog som kjører i retning Kongsberg

- Signal 63A «Fallviser» (7) er satt opp ved km 95,940.
- Signal 63B «Stigningsviser» (5) er satt opp ved km 97,946.

For tog som kjører i retning Hokksund

- Signal 63B «Stigningsviser» (7) er satt opp ved km 97,946.
- Signal 63A «Fallviser» (14) er satt opp ved km 95,940.
- Signal 63A «Fallviser» (14) er satt opp ved km 88,800.
- Signal 63A «Fallviser» (18) er satt opp ved km 81,995.

Lars Ola Bækkevold
Trafikksjef