

Kunde og trafikk

## **NEDLEGGING AV TRAFIKKSTYRINGSSENTRALER ENDRING AV GRENSER FOR TOGLEDEROMRÅDENE OSLO, TRONDHEIM OG BERGEN ENDRINGER I OPERATIVT REGELVERK OG STREKNINGS- BESKRIVELSEN FOR JERNBANENETTET (SJN)**

Fra mandag 6. januar 2020 kl. 12.00 gjelder følgende:

Hamar, Kristiansand, Stavanger og Narvik toglederområder er nedlagt.

### **Oslo og Trondheim (Nord) toglederområder**

Oslo toglederområde overtar trafikkstyringen i tidligere Hamar toglederområde på strekningen Eidsvoll – Hove (Dovrebanen) og Kongsvinger – (Elverum) (Solørbanen).

Trondheim toglederområde endrer navn til Toglederområde Nord og overtar trafikkstyringen i tidligere Hamar toglederområde på strekningen (Hamar) – Røros (Rørosbanen), (Hove) – Dombås (Dovrebanen) og Dombås – Åndalsnes (Raumabanen), samt Narvik toglederområde.

Grensene mellom Oslo toglederområde og Toglederområde Nord er

- innkjørhovedsignal B222 HVE Hove
- innkjørhovedsignal C5211 ELV Elverum
- innkjørhovedsignal C501 HMR Hamar

### **Bergen (Sør-Vest) og Drammen toglederområder**

Bergen toglederområde endrer navn til Toglederområde Sør-Vest og overtar trafikkstyringen i tidligere Kristiansand og Stavanger toglederområder.

Grensene mellom Toglederområde Sør-Vest og Drammen toglederområde er

- innkjørhovedsignal B872 HFS Hønefoss
- innkjørhovedsignal A121 NTV Neslandsvatn

**Endringer i Operativt regelverk og Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN)**

[Operativt regelverk](#), inkludert Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN), oppdateres i henhold til ny inndeling av trafikkstyringssentralene. Særbestemmelser for Hamar toglederområde flyttes i SJN til Trafikkområde Øst henholdsvis Nord i henhold til nye grenser for trafikkområdene.

**Nye telefonnumre til togleder**

| Toglederområde      | Sted                      | Funksjonelt nummer | Telefonnummer |
|---------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| Oslo toglederområde | (Eidsvoll) – Hamar        | 7 93110 01         | 879 00211     |
|                     | (Hamar) – Lillehammer     | 7 93120 01         | 879 00214     |
|                     | (Lillehammer) – Hove      | 7 93130 01         | 879 00214     |
|                     | (Kongsvinger) – (Elverum) | 7 93410 01         | 879 00238     |
| Toglederområde Nord | (Hove) – (Hunder)         | 7 93130 01         | 879 00212     |
|                     | Hunder – Ringebu          | 7 93140 01         | 879 00212     |
|                     | (Ringebu) – Otta          | 7 93150 01         | 879 00212     |
|                     | (Otta) – Dombås           | 7 93160 01         | 879 00212     |
|                     | (Dombås) – Oppdal         | 7 98110 01         | 879 00201     |
|                     | (Oppdal) – (Støren)       | 7 98120 01         | 879 00201     |
|                     | Støren – (Trondheim)      | 7 98130 01         | 879 00201     |
|                     | (Trondheim) – Stjørdal    | 7 98430 01         | 879 00202     |
|                     | (Stjørdal) – Steinkjer    | 7 98430 01         | 879 00202     |
|                     | (Steinkjer) – Grong       | 7 98440 01         | 879 00202     |
|                     | (Grong) – (Eiterstraum)   | 7 98450 01         | 879 00202     |
|                     |                           |                    |               |

For Drammen toglederområde og Toglederområde Sør-Vest er det ingen endring.

Bjørn Kristiansen  
Konserndirektør Kunde og trafikk