

Trafikk
Toglederområde Sør-Vest

SØRLANDSBANEN NELAUG STASJON ENDRING I INFRASTRUKTUR OPPSETTING OG FJERNING AV SIGNALER

Fra søndag 6. april 2025 kl. 09.00 gjelder følgende:

1. Endring i infrastruktur

Kontaktledningsanlegget i spor 1,5 og 6 er fjernet.

2. Oppsetting og fjerning av signal

For tog som kjører i retning fra Selåsvatn/Arendal mot Helldalsmo:

- Signal 65G «Stopp for kjøretøy med hevet strømvaktaker» med signal 102B «Pilskilt» for spor 1 er satt opp foran sporveksel 5.
- Signal 65G «Stopp for kjøretøy med hevet strømvaktaker» med signal 102B «Pilskilt» for spor 5 og 6 er satt opp foran sporveksel 7.
- Signal 65G «Stopp for kjøretøy med hevet strømvaktaker» med signal 102B «Pilskilt» for kjøring mot Simonstad er satt opp i åk foran sporveksel 21 og 19.

For tog som kjører i retning fra Helldalsmo mot Selåsvatn/Arendal:

- Signal 65G «Stopp for kjøretøy med hevet strømvaktaker» med signal 102B «Pilskilt» for spor 1 er satt opp i åk foran sporveksel 16.
- Signal 65G «Stopp for kjøretøy med hevet strømvaktaker» med signal 102B «Pilskilt» for spor 5 og 6 er satt opp i åk foran sporveksel 12.

Merk: Øvrige signal 65G «Stopp for kjøretøy med hevet strømvaktaker» og signal 65A «Jordet seksjon» er fjernet.

Tonje Wikstrøm Frislid
Trafikkdirktør