

Trafikk
Toglederområde Sør-Vest

SØRLANDSBANEN NELAUG STASJON OPPSETTING, FLYTTING OG FJERNING AV SIGNALER

Fra torsdag 5. juni 2025 gjelder følgende:

For tog som kjører i retning fra Helldalsmo mot Selåsvatn/Arendal:

Innkjørhovedsignal B 172 er flyttet til km 282,110 og tilhørende forsignal er flyttet til km 283,210.

Øvrige signaler:

- Signal 106A «Stopp for skift» er satt opp for skifting mot stasjonsgrensene.
- Signal 107 «Sikringsanlegg slutter» er satt opp for skift mot Simonstad skifteområde.
- Høyt skiftesignal Z1 er fjernet.
- Signal 64B «Seksjoneringsstolpe» foran innkjørhovedsignal A og B er fjernet.

Årsak: Ombygging av kontaktledningsanlegget.

Tonje Wikstrøm Frislid
Trafikkdirtør