

Trafikk Nord
Trondheim toglederområde

MERÅKERBANEN STREKNINGEN HELL - RIKSGRENSEN - STORLIEN ENDRINGER I STREKNINGSBESKRIVELSEN FOR JERNBANEVERKETS NETT (SJN) DEL 6

Fra tirsdag 10.mai 2016 endres følgende i Strekningsbeskrivelsen for Jernbaneverkets nett (SJN) Del 6:

6.5.2 Togmeldinger (tredje og fjerde avsnitt)

Tog til Storlien:

- Togekspeditør Kopperå sender avgangsmelding til Fjærrådgiveren (Fjtkl) Ånge som stiller innkjørhovedsignal (infartssignal) Hsi 21 i «kjør» på Storlien stasjon og svarer på avgangsmeldingen
- Togekspeditør Kopperå gir «kjøretilatelse» til toget. Når toget er kommet inn på Storlien stasjon skal føreren ringe Fjtkl Ånge på togradio og bekrefte at toget i sin helhet er kommet inn på Storlien stasjon
- Fjtkl Ånge sender ankomstmelding til togekspeditør Kopperå

Tog fra Storlien:

- Fører underretter Fjtkl Ånge om at toget er klart for avgang
- Fjtkl Ånge sender avgangsmelding til togekspeditør Kopperå og stiller utkjørhovedsignal (mellansignal og utfartssignal) på Storlien til «Kjør»
- Når toget er kommet til Kopperå, sender togekspeditør Kopperå ankomstmelding til Fjtkl Ånge

6.5.3.1 Kunngjøringer om togtrafikken

Kunngjøringer til tog fra Storlien fordeles normalt via FIDO

Togekspeditør Kopperå fordeler eventuelle kryssings- og forbikjøringsordre via togradio

Kunngjøringer og kryssings- og forbikjøringsordre som berører strekningen Kopperå – Storlien tildeles Fjtkl Ånge mot erkjennelse.

Kunngjøringer som gjelder Storlien stasjon, sender Fjtkl Ånge på togradio/telefon til togekspeditør Kopperå

Togekspeditør Kopperå erkjenner kunngjøringen ved å gjenta den for Fjtkl Ånge og bemerke fordeling til tog.

Togekspeditør Kopperå noterer kunngjøringens nummer i togmeldingsboken.

Øyvind Brustad
Trafikksjef