

Trafikk- og markedsdivisjonen

Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen Østre linje (TEØ)
Kap. 8 Arbeid i spor
Innføring av bestemmelse for systemnødbrems i anleggsområde-jernbane

Fra onsdag 4. mai 2016 gjelder følgende:

Kap. 8.11.1.1 Interne bestemmelser om kjøring i, inn på og ut fra anleggsområde-jernbane

Nytt pkt. 10 settes inn:

10. Ved systemnødbrems inne i et anleggsområde-jernbane skal føreren kontakte toglederen for å få tillatelse til å bruke stopp-passasjeknappen, uten bruk av formular. Dette for å avklare at det ikke er togleder som har sendt nødstopppordre, og for å sikre at kjøretøyet befinner seg inne på anleggsområdet og ikke ved grensen for anleggsområdet. Toglederen skal avklare forholdet med hovedsikkerhetsvakten. Ved systemnødbrems på vei inn i eller ut fra anleggsområdet gjelder bestemmelsene i kap. 7.13 og 7.13.1.

Endringen vil bli tatt inn i operativt regelverk:

http://orv.jbv.no/doku.php?id=ertms:kap_8:iii._arbeid_innenfor_et_anleggsomrade

Bjørn Kristiansen
Trafikkdirktør