

Kunde og trafikkdivisjonen

BETJENING AV LOKALOMSTILLERE NYTT PUNKT 2.21 I STREKNINGSBESKRIVELSEN FOR JERNBANENETTET (SJN)

Fra torsdag 6. september 2018 gjelder prosedyre beskrevet nedenfor på følgende stasjoner:

- Dovrebanen: Minnesund, Langset og Strandlykkja
- Drammenbanen: Stabekk og Høvik
- Sørlandsbanen: Orstad, Ganddal, Sandnes, Boganess og Stavanger
- Vestfoldbanen: Smørstein, Holmestrand og Nykirke

For betjening av lokalomstillere for sporveksler og sporsperrer gjelder følgende prosedyre:

1. Trykk inn knappen for omlegging i 1 til 5 sekunder (dersom du trykker den inn mindre enn 1 sekund eller mer enn 5 sekunder, legger ikke sporvekselen eller sporsperren seg om).
2. Omleggingen starter når knappen slippes.
3. Dersom sporvekselen eller sporsperren ikke kommer i kontroll, må du vente i 15 sekunder før du prøver på nytt. Dersom sporvekselen/sporsperren ikke kommer i kontroll, må det ventes 15 sekunder før det forsøkes ny omlegging

Årsak: Tekniske begrensninger i sikringsanlegget (type Thales L90-5).

Proseduren og oversikt over vedrørende stasjoner tas inn i Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN) i nytt kapittel 2.21 «Stasjoner med tekniske begrensninger for lokalomstillere».

Bjørn Kristiansen
Konserndirektør Kunde og trafikk