

Trafikk
Toglederområde Sør-Vest

SØRLANDSBANEN NELAUG STASJON ENDRINGER I SIGNALANLEGGET

Fra mandag 19. september 2022 gjelder følgende:

Følgende togveier er igjen tatt i bruk:

- Kort og lang innkjørtogvei fra Arendal/Selåsvatn til spor 1.
- Utkjørtogvei fra spor 1 til Arendal/Selåsvatn.

Signal 32 «Forsiktig kjøring» vises ved innkjørhovedsignal A og C ved kort innkjørtogvei.

Andreas Unger Solheim
Trafikkdirktør