

Trafikk
Toglederområde Øst

OPERATIVT REGELVERK NYE DOKUMENTER FOR ERTMS PÅ GJØVIKBANEN NY INSTRUKS FOR BETJENING AV SIKRINGSANLEGGET PÅ ROA STASJON

Fra lørdag 26. oktober 2024 kl. 00.00 gjelder følgende:

1. Instruks, formularer og brukermanual TMS

Følgende nye instruks og formularer for ERTMS på Gjøvikbanen lagt ut i ORV under [Signalanlegg/Fjernstyringssystem](#):

- Fjernstyringsinstruks for ERTMS Gjøvikbanen (Roa) - Gjøvik
- Instruks for midlertidig nedsatt kjørehastighet (TSR), ERTMS Gjøvikbanen Nord
- Instruks for nødavsikring av arbeidsområder, ERTMS Gjøvikbanen Nord
- Instruks for skyving av kjøretøy i tog på ERTMS strekningen Gjøvikbanen Nord
- Instruks for bruk av manuell posisjonsvalidering (BPOS), ERTMS Gjøvikbanen Nord
- Formular 31 Nødavsikring av arbeidsområder for ERTMS på Gjøvikbanen
- Formular 32 Manuell kontroll av posisjon i håndholdt terminal for ERTMS på Gjøvikbanen
- Formular 33 Midlertidig hastighetsnedsettelse for ERTMS på Gjøvikbanen
- Brukermanual TMS

Formular 31 – 33 vil bli tatt inn i TJN fra 8. desember 2024.

2. Kryssingsinstruks for Eina stasjon

Ny kryssingsinstruks for Eina stasjon lagt ut i ORV under [Togframføring/Kryssingsinstrukser](#).

3. Brukermanual og betjeningsinstrukser for sikringsanlegg

Følgende brukermanual og instruks er lagt ut i ORV under [Sikringsanlegg/Betjeningsinstrukser](#):

- Brukermanual ERTMS signalanlegg – type Simis W/RBC
- Instruks for betjening av sikringsanlegget på Roa stasjon

Jørgen Langhelle Pedersen
Trafikkdirtør