

Trafikk
Toglederområde Øst

RANDSFJORDBANEN HØNEFOSS STASJON BETJENINGSINSTRUKS FOR STILLERAPPARAT

Fra søndag 1. desember 2024 gjelder følgende:

Ny tilleggsinstruks for stillerapparat på Hønefoss stasjon er lagt inn i ORV. Instruksen er vedlagt.

Årsak: Ny signalering for skifting på Follum, Hen, Hensmoen og Bergermoen

Jørgen Langhelle Pedersen
Trafikkdirtør

HØNEFOSS STASJON

Tilleggsinstruks for betjening av Follum, Hen, Hensmoen og Bergermoen

1. Innledning

Denne instruksjonen gjelder betjening av stillerapparat for Follum med mulighet for skifting videre til Hen, Hensmoen og Bergermoen. Stillerapparatet er plassert til høyre for stillerapparat for resten av stasjonen

2. Skifting på Follum, Hen, Hensmoen og Bergermoen

2.1 Sporveksel 86 og sporsperre XV

Sporvekselen og sporsperren kan kun omlegges av TXP hvis det er belegg i sporfelt 1 eller 4 og samtidig sporfelt 2 og 3 er frie.

Det er mulig å frigi sporvekselen for betjening med lokalomstiller ved å betjene stiller Frig V. 86.

2.2 Skifting fra spor 1-7 til Follum

Skiftevei sikres fra R43 til Follum skifteområde. Merk at stilleren for Z2 må stå i normalstilling og at det ikke må foregå skifting på Follum før skifteveien sikres.

2.3 Skifting fra Follum til spor 1-7

Det sikres skiftevei fra R42 ut av Follum skifteområde.

2.4 Kjøring fra Follum til Hen, Hensmoen og Bergermoen

For kjøring fra Follum til Hen, Hensmoen og Bergermoen stilles høyt skiftesignal Z1. Dette gjøres på følgende måte:

1. Skift må stå foran Z1 og belegge sporavsnittet foran skiftesignalet.
2. Skifteleder anmoder togekspeditør om tillatelse til skifting fra skifteområde Follum til skifteområde Hen og Hensmoen.
3. Togekspeditør legger sporveksel 86/sporsperre XV klar for skifteveien og legger stiller Z1 ned.
Merk: Sporavsnitt 1 må være belagt og sporavsnitt 2 og 3 fritt for å omlegge sporveksel/sperre. Stiller Z2 må være i normalstilling.
4. Togekspeditøren frigir S-lås «Hen og Hensmoen».
5. Skifteleder tar nøkkel ut av S-lås og medbringer nøkkel så lenge skiftingen pågår.
6. Høyt skiftesignal Z1 viser signal 42 «Skifting tillatt»
7. Når skiftet har passert høyt skiftesignal Z2, omstilles Z1 automatisk til signal 41 «Skifting forbudt», og sporsperre XV/sporveksel 86 legges automatisk tilbake.
8. Stiller for høyt skiftesignal Z1 kan legges tilbake til normalstilling etter at sporveksel og sporsperre er i normalstilling.

Merk: Ny skiftevei til skifteområde Hen og Hensmoen kan ikke sikres før nøkkel til S-lås Hen og Hensmoen er satt på plass igjen.

2.5 Kjøring fra Hen, Hensmoen og Bergermoen til Follum

For kjøring fra Hen, Hensmoen og Bergermoen til Follum stilles høyt skiftesignal Z2. Dette gjøre på følgende måte:

1. Skift må stå foran Z2 og belegge sporavsnittet foran skiftesignalet.
2. Skifteleder setter nøkkel tilbake i S-lås «Hen og Hensmoen»
3. Skifteleder kontakter TXP Hønefoss og ber om tillatelse til å skifte fra skifteområde Hen og Hensmoen til skifteområde Follum.
4. Togekeeper tar tilbake frigiving av S-lås «Hen og Hensmoen» (kontrollampe tennes på stillerapparat).
5. Togekeeper legger sporveksel 86/sporsperre XV klar for skifteveien og legger stiller Z2 ned.
Merk: Sporavsnitt 4 må være belagt og sporavsnitt 2 og 3 fritt for å omlegge sporveksel/sperre. Stiller Z1 må være i normalstilling.
6. Høyt skiftesignal Z2 viser signal 42 «Skifting tillatt»
7. Når skiftet har passert høyt skiftesignal Z1, omstilles Z2 automatisk til signal 41 «Skifting forbudt», og sporsperre XV/sporveksel 86 legges automatisk tilbake.
8. Stiller for høyt skiftesignal Z2 kan legges tilbake til normalstilling etter at sporveksel og sporsperre er i normalstilling.