

Aksjonskort 1H – Drammen stasjon er stengt i B/D-enden (mot Gulskogen og Kobbervik)

- Det kan kjøres på signal inn/ut av Drammen stasjon i stasjonens A-ende (mot Oslo)
- Planlagt vedlikehold av kjøretøy i Sundland utgår, dersom det ikke er mulig å kjøre på signaler til/fra Sundland.
- Dersom det er mulig, tillates skifting til og fra Sundland operativt.
- Innsatstog fra Oslo (851, 853, 855, 861, 863) innstilles. Innsatstog mot Oslo (852, 854, 856, 862, 864) kjøres til aktuell stasjon før Drammen og snues/hensettes.
- Togene 10852/11690/1690 innstilles Oslo S – Jessheim – Oslo S hvis tog 852 innstilles.
- Tog 1692 innstilles Lillestrøm – Oslo S hvis tog 862 innstilles.

Togserie	Tiltak	Merknad	TOGFØLGENUMMER
16xx	Kjøres mellom Dal og Drammen. Tog 1642 og 1646 innstilles til Sørlandsbanen. Tog 1609 og 1613 innstilles Gulskogen - Drammen (skiftes evt. til Sundland)	Snutid Drammen 11 min.	
5xx	Innstilles Drammen – Gulskogen - Drammen	Snutid Gulskogen 35 min. Snutid Drammen 35 min	- 1 nummer Gulskogen (504 = 503 osv.) + 3 nummer Drammen (503 = 506 osv)
8xx	Innstilles Galleberg - Oslo S - Galleberg	48 min snutid Oslo S. 49 min snutid Galleberg Reisende til/fra Vestfoldbanen benytter Sande stasjon for overgang til alternativ transport.	Oslo S: - 1 nummer (803 = 802 o.s.v.) Galleberg: + 1 nummer (802 = 803 o.s.v.)
3xx	Innstilles Oslo S – Drammen – Oslo S	Snutid Oslo S 8 min.	+ 3 nummer Oslo S (302 = 305 o.s.v.)
7xx	Innstilles Oslo S – Kongsberg – Oslo S		
6x, 6xx	Innstilles Oslo S – Hønefoss – Oslo S	Kjøres i ny rute via Gjøvikbanen	
Godstog	Holdes tilbake på Alnabru eller annet egnet sted.	Dersom mulig å kjøre via Sundland, vurderes dette. Ved langvarig stans, kjøres togene via Roa – Hønefoss – Hokksund.	
37xx/38xx	Kjøres ordinært		
Kipptog Holmen/Brakerøya	Dersom mulig, fremføres togene etter avtale med togledelse/driftsoperatør Sundland		
22xx/21xx	Kjøres		