

Aksjonskort 4H – Større feil i sentrale Oslo-området som krever større reduksjon i togtrafikken. Kan også brukes ved manglende togleder-ressurser og ved oppstart av trafikk på reservesentral.

Følgende innsatstog innstilles i sin helhet: 552/10552, 851, 853, 855, 852/10852/11690/1690, 854, 856, 861, 863, 862, 864, 1692, 351, 353, 352, 354, 143, 145, 142, 144, 146, 155, 156, 1052, 1054, 1051, 1053

Togserie	Tiltak	Merknad	TOGFØLGENUMMER
Flytog 37xx, 38xx	Kjøres	28 min snutid Gardermoen	+ 1 nummer Gardermoen (3709 = 3710 o.s.v.)
35xx, 36xx, 38xx/39xx	(Direkte-togene) Innstilles		
22xx	Kjøres	Endret turnering Lillestrøm 22xx = 22xx. 30 min snutid.	
21xx	Innstilles		
12106/12108/12110/12171/12173	Innstilles		
10xx	Kjøres	OBS: Innsatstog innstilles – se liste over. Togene 1006, 1008, 1023 og 1025 stoppe ekstra på Tuen og Bodung. Husk kunngjøring til togene	
5xx (Kongsberg – Eidsvoll)	Kjøres		
16xx (Drammen – Dal)	Kjøres		
8xx	Kjøres	OBS: Innsatstog innstilles – se liste over.	
27xx/28xx	Kjøres		
11xx	Kjøres med timesavganger 11xx avgang xx03 fra Høvik kjøres. 11xx avgang xx24 fra Moss kjøres. 11xx avgang xx33 fra Høvik innstilles Høvik - Moss 11xx avgang xx54 fra Moss innstilles Moss - Høvik	Tog underveis kjøres til endestasjon og hensettes egnet sted Togene 1104 og 1105 kan kjøres som ordinært	+ 3 nummer Høvik (1106 = 1109, 1110 = 1113 osv.) 40 snutid Høvik Normal turnering Moss.
1xx	Kjøres	OBS: Innsatstog innstilles – se liste over.	NB: Tog 141 kjøres
19xx	Kjøres		Normal turnering – unntatt når 19xx = 15xx. Da gjelder + 1 nummer
15xx (også 11508/1508/1510)	Innstilles		
1952/1954/1951/1953	Kjøres		Normal turnering
3xx	Kjøres	OBS: Innsatstog innstilles – se liste over.	
7xx, 6xx, 4x(x), 5x.	Kjøres		
Godstog	Kjøres		