

**Aksjonskort 4K- Klypen stengt for trafikk. Må benyttes også ved f.eks. utløst brannalarm i BLIX. All kjøring til/fra Oslo S må foregå via spor 28.**

Følgende innsatstog innstilles i sin helhet: 142, 146, 143, 145, 155, 156.

| Togserie                            | Tiltak                                    | Merknad                                                                      | TOGFØLGENUMMER                                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1xx                                 | Innstilles Vestby – Oslo S – Vestby.      | Ca 10 min snutid Vestby.<br>Spor 2 Vestby benyttes                           | - 1 nummer Vestby (104 = 103 o.s.v)<br>Tog 102 må eventuelt returneres til Halden.                          |
| 141 og 144                          | Innstilles Vestby – Oslo S – Vestby       | Kjøres som tomtog Vestby – Halden – Vestby.                                  |                                                                                                             |
| 19xx                                | Innstilles Ski – Oslo S – Ski             | Ca 30 min snutid Ski.<br>Skifting til/fra driftsbanegården Ski bør vurderes. | - 1 nummer Ski (1904 = 1903 o.s.v.)                                                                         |
| 11912                               | Innstilles                                |                                                                              |                                                                                                             |
| 15xx (Gjelder også 11508/1508/1510) | Innstilles                                |                                                                              |                                                                                                             |
| 27xx/28xx                           | Innstilles Oslo S – Høvik/Skøyen – Oslo S | 17 min snutid Oslo S<br>Spor 16 – 19 forsøkes benyttet.                      | Endret turnering Oslo S.<br>27xx = 28xx<br>28xx = 27xx<br><br>Gjelder også 28xx som normalt snur på Oslo S. |
| 12713/12739/12854                   | Innstilles                                |                                                                              |                                                                                                             |
| 11xx (Moss)                         | Innstilles Ski – Høvik – Ski.             | 15 min snutid Ski                                                            | - 3 nummer Ski (1106 = 1103 o.s.v.)<br>Kjøretøy fra 1104 returneres til Moss for hensetting.                |
| Godstog                             | Kjøres                                    | OBS: Godstog fra Østfoldbanen mot vest må benytte spor 10-13                 |                                                                                                             |