

Aksjonskort 5 A – Oslo S - Eidsvoll stengt. (Gardermobanen) Utfall ESTW. Oslo S er operativ.

Togserie	Tiltak	Merknad	TOGFØLGENUMMER
37xx, 38xx	Innstilles Oslo S – Gardermoen – Oslo S	19 min snutid Oslo S Skiftes fra spor 13 til spor 2.	- 5 nummer Oslo S (3707 = 3702 o.s.v.) 3701 – 3705 kjøres til Lodalen.
38xx/39xx, 35xx/36xx (Direkte-flytog)	Innstilles		
22xx/21xx	Innstilles Strømmen - Lillestrøm - Strømmen.	25 min snutid Strømmen Merk: 2204 = 2209 Spor 1 og 3 benyttes annenhver gang.	22xx = 21xx 21xx = 22xx Materiell til togene 2203, 2205, 2105 og 2107 må eventuelt tilføres.
5xx (Kongsberg – Eidsvoll)	Innstilles Oslo S - Eidsvoll – Oslo S.	18 min snutid Oslo S.	+ 1 nummer Oslo S (502 = 503 o.s.v.)
8xx	Innstilles Oslo S – Eidsvoll – Oslo S	18 min snutid Oslo S	+ 3 nummer Oslo S (802 = 805 o.s.v.) Materiell til tog 803 må eventuelt tilføres/kjøres fra Drammen.
852 862 552/10552 10852/11690/1690/1692	Innstilles Oslo S – Gardermoen Innstilles Oslo S – Lillestrøm Innstilles Oslo S – Eidsvoll – Oslo S Innstilles		Kjøres til Lodalen
3xx	Innstilles Drammen – Tangen (Hamar)	Snutid ca 50 min. Tangen.	+ 1 nummer på Tangen (304 = 305 osv) Kjøretøy fra 300 og 302 må evt returneres til Hamar som tomtog.
351, 353, 352, 354	Innstilles		
4x(x), 5x	Vurderes ut fra tidspunkt	Evt snu på Hamar	
6xx (SJ)	Innstilles Kongsvinger – Oslo S - Kongsvinger		
8940-8947	Innstilles Kongsvinger – Oslo S – Kongsvinger	Kjøres kun lør/hld	
16xx (Drammen – Dal)	Innstilles Oslo S - Dal – Oslo S Kan kjøres 1 gang i timen mellom Dal – Jessheim – Dal, hvis materiell tilgjengelig – avgang fra Dal kl xx24 kjøres, og avgang fra Jessheim xx49 kjøres.	8 min snutid Oslo S. 10 min snutid Jessheim	- 1 nummer Oslo S (1605 = 1604 o.s.v.) - 3 nummer Jessheim (1608 = 1605 o.s.v.)

Aksjonskort 5A Side 2.			
Togserie	Tiltak	Merknad	TOGFØLGENUMMER
10xx (Kongsvinger)	Innstilles Fetsund – Asker – Fetsund.	50 min snutid Fetsund. Dersom innstillinger på 1051-1054 må togene 1006, 1008, 1023 og 1025 stoppe ekstra på Tuen og Bodung. Husk kunngjøring til togene.	+ 1 nummer Fetsund (1002 = 1003 o.s.v.)
11003, 11008, 11038	Innstilles		
1052/1054/1051/1053	Vurderes innstilt på hele strekningen		
Godstog	Innstilles (kjøres forsinket)	Holdes tilbake Alnabru og på egnede steder på Kongsvingerbanen, Hovedbanen og Dovrebanen.	