

INSTRUKS FOR BETJENING AV HELBOMANLEGG

1. Elektrisk betjenes anlegget ved betjening av trykknappene "Hev", "Senk" og "Stopp". Veisignalene viser rødt lys og bommene senkes når "Senk" trykknappen betjenes og anlegget går tilbake til normalstilling når "Hev" trykknappen betjenes. Under senking kan bommene stoppes ved betjening av "Stopp" trykknappen. Bommene kan sperres i senket stilling ved å betjene "Stopp" trykknappen etter at bommene er senket. Anlegget går tilbake til normalstilling når trykknappen "Hev" betjenes.

Trykknappene "Nødutløsning" skal bare brukes etter ordre fra togleder/togekspeditør. Når to trykknapper betjenes samtidig, går anlegget til normalstilling selv om sperringen er iverksatt automatisk (av tog).

2. Oppstår slik feil at bommene ikke kan manøvreres elektrisk, kan omstilling skje ved håndkraft:
 - a) Veisignalene slukkes og drivstrømmen til veibomdrivmaskinene brytes ved at bryteren "Innkobling/Utkobling" betjenes til stilling "Utkobling".
 - b) Frikoblingsnøkkelen settes inn i nøkkelsylindren og vris en halv omdreining mot venstre. Pilen fra "Låst" til "Fri".
 - c) Bommene kan da senkes og heves ved bruk av håndkraft.
 - d) Nøkkelsylindren skal alltid tilbakestilles i "Låst" stilling etter at bommene har vært betjent med håndkraft.

