

Instruks for betjening av Enkelt veisignalanlegg BUES 2000

- 1.) Anlegget betjenes elektrisk ved hjelp av trykknappene "HEV" og "SENK" i betjeningsskapet. Veisignalene skifter til rødt lys, og lydsignalene aktiveres når "SENK" trykknappen betjenes. Anlegget går tilbake til normalstilling når "HEV" trykknappen betjenes.

Merk at "HEV" trykknappen ikke vil fungere dersom sperring er iverksatt automatisk (av tog).

MERK AT trykknappene "NØDUTLØSNING" bare skal brukes etter ordre fra togleder/togekspeditør. Når begge trykknappene betjenes samtidig, går anlegget til normalstilling, selv om sperringen er iverksatt automatisk (av tog).

- 2.) Dersom det oppstår feil, kan anlegget settes ut av bruk på følgende måte:
- a) Veisignalene slukkes ved at bryteren "INNKOBLING"/"UTKOBLING" i betjeningsskapet, vris til stilling "UTKOBLING".
 - b) Når bryteren "INNKOBLING"/"UTKOBLING" i betjeningsskapet vris tilbake til stilling "INNKOBLING", må anlegget kobles inn ved hjelp av "SENK" trykknappen og løses ut ved hjelp av "HEV" trykknappen før anlegget er tilbake i normalstilling.
- 3.) Ved arbeid mellom innkoblingspunkt og planovergang kan aktivert anlegg bringes tilbake til normalstilling på følgende måter:
- a) Materiell må stoppe min. 25 meter før planovergangen. Trykknappene for "NØDUTLØSNING" betjenes. Anlegget vil da gå tilbake til normalstilling.
 - b) Materiell må passere planovergangen med min. 25 meter. Anlegget vil da gå tilbake til normalstilling.

MERK AT anlegget vil koble inn og løse ut automatisk når materiell returnerer til arbeidsstedet.