

Betjeningsanvisninger

- 1.5 Betjeningsanvisninger
 - 1.5.1 Utfyllende anvisninger om signaler
 - 1.5.2 Automatisk veibom- og veisignalanlegg. Forbikobling av innkoblingsfelt
 - 1.5.3 Generell instruks for betjening av håndstilt veisignal- og veibomanlegg (Lh og Be)
 - 1.5.3.1 Signaler mot veitrafikk
 - 1.5.3.2 Signaler mot skift
 - 1.5.3.3 Betjening
 - 1.5.3.4 Feil ved anlegget
 - 1.5.4 Omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer
 - 1.5.4.1 Omlegging fra stillverk/stillerapparat
 - 1.5.4.2 Lokal omlegging
 - 1.5.4.3 Omlegging ved hjelp av sveiv/pumpehåndtak
 - 1.5.4.4 Sporveksler med bevegelige sporkryss
 - 1.5.5 Omlegging av håndstilt sporveksel og sporsperre
 - 1.5.6 Sikring, frigiving og låsing ved skifting på stasjoner og på sidespor på linjen
 - 1.5.6.1 Sikringsformer på stasjoner
 - 1.5.6.2 Sikringsformer for sidespor på linjen
 - A-lås
 - B-lås
 - D-lås
 - E-lås
 - S-lås
 - Rigel
 - Mekanisk frigiving av rigel, S-lås og E-lås
 - 1.5.7 Ledig
 - 1.5.8 Ledig
 - 1.5.9 Ledig
 - 1.5.10 Ledig

1.1 Bane NOR Kunde og trafikkdivisjon

1.2 Jernbanenettets inndeling

1.3 Togrado

1.4 Stedskoder

1.6 Overgang til/fra sommertid

1.7 Beredskap

Informasjonseier Konserndirektør Kunde og trafikk

Informasjonsansvarlig Fagansvarlig framføringssikkerhet

From:

<https://orv.banenor.no/sjn/> - **SJN**

Permanent link:

https://orv.banenor.no/sjn/doku.php?id=generell_del:betjeningsanvisninger_start

Last update: **2019/08/12 07:14**