

## Betjeningsanvisninger

- 1.5 Betjeningsanvisninger
  - 1.5.1 Utfyllende anvisninger om signaler
    - 1.5.2 Automatisk veibom- og veisignalanlegg. Forbikobling av innkoblingsfelt
    - 1.5.3 Generell instruks for betjening av håndstilt veisignal- og veibomanlegg (Lh og Be)
      - 1.5.3.1 Signaler mot veitrafikk
      - 1.5.3.2 Signaler mot skift
      - 1.5.3.3 Betjening
      - 1.5.3.4 Feil ved anlegget
    - 1.5.4 Omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer
      - 1.5.4.1 Omlegging fra stillverk/stillerapparat
      - 1.5.4.2 Lokal omlegging
      - 1.5.4.3 Omlegging ved hjelp av sveiv/pumpehåndtak
      - 1.5.4.4 Sporveksler med bevegelige sporkryss
    - 1.5.5 Omlegging av håndstilt sporveksel og sporsperre
    - 1.5.6 Sikring, frigiving og låsing ved skifting på stasjoner og på sidespor på linjen
      - 1.5.6.1 Sikringsformer på stasjoner
      - 1.5.6.2 Sikringsformer for sidespor på linjen
        - A-lås
        - B-lås
        - D-lås
        - E-lås
        - S-lås
        - Rigel
        - Mekanisk frigiving av rigel, S-lås og E-lås
    - 1.5.7 Ledig
    - 1.5.8 Ledig
    - 1.5.9 Ledig
    - 1.5.10 Ledig

1.2 Jernbanenettets inndeling

1.3 Togrado

1.4 Stedskoder

1.6 Overgang til/fra sommertid

1.7 Beredskap

Informasjonseier Konserndirektør Kunde og trafikk

Informasjonsansvarlig Fagansvarlig framføringssikkerhet

Last  
update:  
2019/08/12 generell\_del:betjeningsanvisninger\_start [https://orv.banenor.no/sjn/doku.php?id=generell\\_del:betjeningsanvisninger\\_start&rev=1565593848](https://orv.banenor.no/sjn/doku.php?id=generell_del:betjeningsanvisninger_start&rev=1565593848)  
07:10

---

From:

<https://orv.banenor.no/sjn/> - **SJN**

Permanent link:

[https://orv.banenor.no/sjn/doku.php?id=generell\\_del:betjeningsanvisninger\\_start&rev=1565593848](https://orv.banenor.no/sjn/doku.php?id=generell_del:betjeningsanvisninger_start&rev=1565593848)

Last update: **2019/08/12 07:10**