

Kunde og trafikkdivisjonen

ENDRING I INSTRUKS FOR TOGLEDETS BETJENING AV TOGRADIO

Fra mandag 25. september 2017 er teksten i «Instruks for togleders betjening av togradio» pkt. 12, andre og tredje avsnitt, omskrevet og tilpasset togradiosystemets funksjonalitet.

12. Avslutning/nedkobling av nødalarmer

Toglederen har mulighet til å avslutte alle nødalarmer, også de som er initiert av andre. Ved avslutning/nedkobling av nødalarmer, gjelder følgende:

Nødalarmer avsluttes enten ved at røret legges på eller ved å aktivere/trykke på den røde firkanten nede i høyre hjørne. Etter at nødalarmeret er avsluttet, vil i begge tilfeller den samme firkanten begynne å blinke gult. Dette er et varsel/indikasjon om at et nødalarmer er avsluttet. Togleder må trykke på den gule blinkende firkanten for å kvittere ut og fjerne dette varselet.

Et nødalarmer vil ikke koples ned automatisk så lenge togleder er deltaker i nødalarmeret. Hvis togleder ikke lenger er med i anropet og ingen bruker PTT knappen på 30 sekunder koples nødalarmeret automatisk ned.

Operativ regelverkssamling (ORV) er oppdatert fra samme tidspunkt.

Bjørn Kristiansen
Konserndirektør Kunde og trafikk