



Trafikkområde Vest

**FLÅMSBANA
REPPA PLANOVERGANG
BEREKVAM PLANOVERGANG
DRIFTSETTELSE AV AUTOMATISK HELBOMANLEGG
SÆRLIGE FORHOLD VED ARBEID PÅ STREKNINGEN**

Fra onsdag 1.juli 2009 kl. 13.30 gjelder følgende:

1. Reppa Planovergang

Nytt automatisk helbomanlegg (Ba) ved Reppa plo. km. 345,250 mellom Myrdal og Berekvam stasjoner tas i bruk.

Planovergangssignalene W1 og W2 er oppsatt på høyre side i kjøreretningen ved planovergangen. Forsignal WA for planovergangen er oppsatt ved km. 344,671 på venstre side i kjøreretningen, 579 m foran planovergangen.

Forsignal WB for planovergangen er oppsatt ved km. 345,771 på venstre side i kjøreretningen, 521 m foran planovergangen.

Planovergangsmerke er satt opp på forsignalenes mast.

Endringen bes tatt inn i JD 346 Driftshåndboka, del 2 strekningsoversikten side 82

2. Berekvam Planovergang

Nytt automatisk helbomanlegg (Ba) ved Berekvam plo. km. 346,418 mellom Berekvam og Flåm stasjoner tas i bruk.

Planovergangssignal W1 er oppsatt på høyre side og planovergangssignal W2 er oppsatt på venstre side i kjøreretningen ved planovergangen.

Forsignal WA for planovergangen er oppsatt ved km. 345,888 på venstre side i kjøreretningen,



530 m foran planovergangen.

Forsignal WB for planovergangen er oppsatt ved km. 346,934 på venstre side i kjøreretningen,

516 m foran planovergangen.

Planovergangsmerke er satt opp på forsignalenes mast.

Endringen bes tatt inn i JD 346 Driftshåndboken, del 2 strekningsoversikten side 82.

3. Særlige forhold ved arbeider på strekningen mellom km. 345,450 og km. 346,440

- Ved arbeider på strekningen mellom km. 345,450 og km. 346,440 (ved Berekvam stasjon og på begge sider av stasjonen) må, når rullende materiell benyttes, veisikringsanleggene ved Reppa og Berekvam planoverganger settes ut av drift og merkes som bestemt i perioden arbeidet pågår. Ved kjøring over planovergangene i dette tidsrommet må planovergang sperres manuelt.
- Ved all bruk av toveismaskiner på strekningen mellom km. 345,450 mellom Myrdal og Berekvam og km. 346,970 mellom Berekvam og Flåm, skal på- og avkjøring skje utenfor nevnte strekning.

Kåre Rosland
Trafikksjef