

Trafikk Øst
Drammen toglederområde

RANDSFJORDBANEN HØNEFOSS STASJON, SKIFTEOMRÅDE VII ENDRINGER I INFRASTRUKTUR

Fra tirsdag 14. juli 2020 gjelder følgende:

Kontaktledningsanlegget på Skifteområde VII på Hønefoss stasjon er tatt i bruk opp til Lager Nord.

For skifting på terminal Follum:

- Signal 65G «Stopp for elektrisk trekkraftkjøretøy» og Signal 102 «Pilskilt» er satt opp på venstre side av sporet ved km. 126,239 i synkende kilometerretning ved «Spor II».
- Signal 65A «Jordet seksjon» er flyttet fra km. 126,722 til km. 126,719

For skifting inn på Lager Nord Lastespor:

- Signal 65A «Jordet seksjon» er satt opp over sporet ved km. 127,320.
- Signal 65G «Stopp for elektrisk trekkraftkjøretøy» og Signal 102 «Pilskilt» er satt opp på venstre side av sporet ved km. 127,366 i synkende kilometerretning i kjøreretning.
- Signal 65G «Stopp for elektrisk trekkraftkjøretøy» er satt opp over sporet ved km. 127,523.

For skifting mot Hen:

- Signal 65A «Stopp for elektrisk trekkraftkjøretøy» er flyttet fra km. 127,364 til km. 127,351

Lars Ola Bækkevold
Trafikksjef