

Trafikk Øst
Oslo toglederområde

**GJØVIKBANEN
GJØVIK STASJON
STENGING AV SPOR
OPPSETTING OG FLYTTING AV SIGNAL
ENDRING I STREKNINGSBESKRIVELSE FOR JERNBANENETTET (SJN)**

Fra onsdag 13. mai 2020 kl. 14.00 gjelder følgende:

1. Stenging av spor

Spor 3 og 4 er stengt. Sporveksel 3 er låst med klave. Nøkkel oppbevares hos togekspeditøren.

2. Oppsetting av signal

Signal 32 «Forsiktig kjøring» er satt opp på masten til innkjørhovedsignal A. Ved innkjørtogvei til spor 1 og 2 vil innkjørhovedsignal A vise signal 21 «Kjør med redusert hastighet» og signal 32 «Forsiktig kjøring». Tilhørende forsignal vil vise signal 24 «Forvent kjøring med redusert hastighet».

Signal 64A «Grense-/innkoblingsstolpe» er satt opp ved middel mellom spor 1 og 2 ved km. 123,837.

3. Flytting av signal

Signal 66 «Togvei slutt» i spor 1 er flyttet 130 meter fra km. 123,837 til km. 123,707

4. Endring av Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN)

Følgende punkt under kapittel 3.11.1 Gjøvik stasjon er fjernet:

Kjøring av tog inn mot belagt spor

Når det unntaksvis er behov for å kjøre tog inn på stasjonen når det er parkert kjøretøy bak signal «Togvei slutt» i spor 1, skal togekspeditør underrette fører om dette.

Lars Ola Bækkevold
Trafikksjef