

Trafikk Øst
Oslo toglederområde

ØSTFOLDBANEN FREDRIKSTAD STASJON OPPSETTING OG FJERNING AV SIGNALER ENDRING I STREKNINGSBESKRIVELSE FOR JERNBANENETTET (SJN)

Fra onsdag 27. mai 2020 gjelder følgende:

Oppsetting og fjerning av signaler

For tog som kjører i retning Onsøy:

- Signal 60C «ATC nødbrems» er satt opp i spor 1 ved km. 94,198 på venstre side av sporet.
- Signal 60C «ATC nødbrems» er satt opp i spor 2 ved km. 94,198 på høyre side av sporet.
- Signal 74A «Toglengdeskilt» (200m) i spor 2 er fjernet.

For tog som kjører i retning Lisleby:

- Signal 60C «ATC nødbrems» med tilhørende signal 102 «Pilskilt» er satt opp i spor 2 ved km. 94,340 på høyre side av sporet.

Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)

I kapittel 2.20 «Oversikt over stasjoner med ATC kryssingsbarriere» gjelder følgende:

Stasjon	Spor (nummer) Med km retning	Spor (nummer) Mot km retning	Merknad
Fredrikstad	2	1,2	

Lars Ola Bækkevold
Trafikksjef