

Trafikk Øst
Oslo toglederområde

**SOLØRBANEN
BRASKEREIDFOSS STASJON
BRANDVAL SAG SIDESPOR
NEDLEGGING AV SIDESPOR
MIDLERTIDIG STENGING AV SPOR
OPPHEVELSE AV S-SIRKULÆRE
ENDRING I STREKNINGSBESKRIVELSE FOR JERNBANENETTET
(SJN)**

Fra mandag 22. juni 2020 kl. 16:00 gjelder følgende:

Braskereidfoss stasjon

Spor 3 på Braskereidfoss stasjon er stengt inntil videre. Sporveksel 4 er klavelåst.
Nøkkel oppbevares av Signal Elverum (Spordrift) på vegne av banesjef Østlandet.

Årsak: Dårlig spor.

Brandvall Sag sidespor

Brandval sag sidespor km. 117,240 mellom Kongsvinger og Kirkenær stasjoner er lagt ned.
Sporveksel og D-lås er fjernet.

Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)

Brandval Sag sidespor fjernes fra Strekningsbeskrivelsen for Solørbanen.

Opphevelse av S-sirkulære

S-sirkulære 107-2019 oppheves.

(Dette sirkulæret er delvis gjentatt etter S-sirkulære 107-2019 som oppheves.)

Lars Ola Bækkevold
Trafikksjef