


Trafikk Øst
Drammen toglederområde

VESTFOLDBANEN TØNSBERG STASJON ENDRING I INFRASTRUKTUR

Fra fredag 24. juli gjelder følgende:

- Utkoblingsfeltet til planovergangen er flyttet fra sporveksel 4 mot spor 2.
- Sporveksel 4 er tatt ut av bruk, og sikret for kjøring til venstre. Drivstrømsikringer er tatt ut.
- Lokalomlegging av sporveksel 4 er ikke mulig.
- Det er ikke lenger mulig å sikre tog- og skifteveier mellom spor 3/4 og B-enden av stasjonen. Tog til/fra Sem må kjøre spor 1 eller 2.



Lars Ola Bækkevold
Trafikksjef