

Trafikk Øst
Drammen toglederområde

SØRLANDSBANEN MJØNDALEN STASJON OPPSETTING AV SIGNAL

Fra 12. august 2020 gjelder følgende:

Signal 64A «Grense-/innkoblingsstolpe» er satt opp 20 meter innenfor innkjørhovedsignal B 132, for å tydeliggjøre hvor skift senest må stanse.

Lars Ola Bækkevold
Trafikksjef