

Trafikk Sør/Vest  
Toglederområde Sør-Vest

**SØRLANDSBANEN  
KRISTIANSAND STASJON - INSTRUKS SKIFTING FRA KROSSEN  
ENDRING I STREKNINGSBESKRIVELSE FOR JERNBANENETTET (SJN)**

**Fra fredag 18.september 2020** gjelder følgende:

Følgende tekst legges til strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN) særbestemmelser for Sørlandsbanen - Kristiansand stasjon

**4.3.3 Skifting av arbeidstog fra Krossen før avgang fra utkjørhovedsignal L 3430 mot Nodeland.**

Txp Kristiansand er fritatt fra å være til stede ved togveien for arbeidstog fra Krossen, med avgang fra utkjørhovedsignal L3403 med stedscode KRS.

Instruks:

1. Arbeidstoget ringer fra funksjonelt nummer til Txp ved dvergsignal R65 Krossen.
2. Txp gir skiftetillatelse fra Krossen til Utkjørhovedsignal L3403
3. Arbeidstoget stopper foran L3403 og ringer Txp for å motta «kjøretillatelse»

Tom Kristian Dale  
Trafikksjef