

Trafikk
Drammen toglederområde

**DRAMMENBANEN
DRAMMEN STASJON
SUNDLAND
SØRLANDSBANEN
GULSKOGEN STASJON
ENDRING I STREKNINGSBESKRIVELSE
FOR JERNBANENETTET (SJN)**

Fra tirsdag 25. mai 2021 kl. 02:00 gjelder følgende:

Endring i Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet (SJN)

Drammenbanen

3.12.13.1 Fremføring av skift mellom Sundland og Drammen/Gulskogen fjerde avsnitt er endret slik:

For kjøring fra Gulskogen til sporområde Sundland gjelder følgende:

- Toget skal stoppes ved indre hovedsignal 1106.
- Fører kontakter togleder og anmoder om tillatelse til skifting.
- Når dvergsignal på indre hovedsignal 1106 viser signal 45 "Kjøring tillatt" eller 44 "Varsom kjøring tillatt" og linjesignal viser bokstaven S, betjener fører skifteknapp på ATC-panelet før skiftebevegelsen starter.

Nytt kulepunkt i femte avsnitt:

- Dvergsignalene RC (fra godstogsporene) og R15 (fra verkstedet) markerer stasjonsgrensen mellom Drammen (Sundland) og Gulskogen.

Sørlandsbanen

3.13.1 Gulskogen stasjon er endret slik:

Hele punktet er fjernet

Lars Ola Bækkevold
Trafikkdirtør