

Trafikk
Toglederområde Nord

**DOVREBANEN
STREKNINGEN HOVIN – LUNDAMO
LUNDAMO STASJON
STREKNINGEN LUNDAMO – LER
OPPSETTING OG FLYTTING AV SIGNALER**

Fra onsdag 9. juni 2021 gjelder følgende for tog som kjører fra Hovin mot Ler:

For tog som kjører i retning fra Hovin mot Ler er signal satt opp eller flyttet slik:

- Signal 68A «Nedsatt hastighet» 9 med signal 68G «Hastighet for krengetog» 90 er satt opp ved km 512,50.
- Signal 68D «Markeringsmerke» er satt opp ved km 513,46.
- Signal 68G «Hastighet for krengetog» 50 er satt opp ved km 515,035.
- Signal 68G «Hastighet for krengetog» 80 er satt opp ved km 515,470.
- Signal 68A «Nedsatt hastighet» 5 med signal 68G «Hastighet for krengetog» 50 er flyttet fra km 512,96 til km 513,56.

Lars Ola Bækkevold
Trafikkdirktør