

Trafikk
Oslo toglederområde

HOVEDBANEN BROBEKK OG ALNABRU STASJONER ENDRING AV FJERNSTYRINGSSYSTEM (VICOS)


Fra fredag 1. januar 2022 gjelder følgende:

Videreføring av TS-sirkulære 006-2020, som går ut 31. desember 2021

Det er gjort endringer i fjernstyringssystemet (VICOS):


1. Endrede indikeringer og startpunkt for sikring av utkjørtogvei fra Alnabru til Brobekk

- Anmodningsindikering er flyttet i bildet som vist nedenfor.
- Nytt fiktivt startpunkt  benyttes for å sikre utkjørtogvei fra Alnabru etter at togekspeditør Alnabru har anmodet.
- Når magasinering går til sikringsanlegget og utkjørtogvei er sikret, vises indikering av kjørsignal fra vedkommende utkjørhovedsignal på Alnabru stasjon.




2. Skjermbilder


Endret tognummerbilde:



Endret detaljbilde:



Endret storskjerm bilde:



Andreas Unger Solheim
Trafikkdirør