

Trafikk
Toglederområde Øst

VESTFOLDBANEN STREKNINGEN DRAMMEN – KOBBERVIK KOBBERVIK STASJON ENDRING I SIKRINGSANLEGG OG FJERNSTYRINGSSYSTEM

Fra mandag 15. september 2025 gjelder følgende:

1. Nytt tunnelbilde for Drammenstunnelen

Nytt tunnelbilde er tatt i bruk for Drammenstunnelen. Togleder kan benytte kommando «Iverksett beredskap» ved hendelser i tunnelen.

2. Signalstopp

Det er innført et eget signalstoppområde i Drammenstunnelen som setter følgende hovedsignaler i stopp:

- alle hovedsignaler på Kobbervik stasjon, og
- innkjørhovedsignalene og utkjørhovedsignalene på Drammen stasjon til/fra Kobbervik.

3. Kobbervik stasjon

- Nytt skjermbilde er tatt i bruk som følge av endret sporarrangement og nye hovedsignaler.
- AGST-funksjonen fungerer ikke på utkjørhovedsignal M 914 KOB.

Merk: Endringene er allerede utført og er kunngjort i FIDO fram til mandag 15. september 2025.

Tonje Wikstrøm Frislid
Trafikkdirktør