

Trafikk Øst
Oslo toglederområde

KONGSVINGERBANEN STREKNINGEN KONGSVINGER – ÅBOGEN GJERMSHUS PLANOVERGANG ENDRING I VEISIKRINGSANLEGG OPPSETTING OG FJERNING AV SIGNALER ENDRING I STREKNINGSBESKRIVELSEN

Fra lørdag 25. mars 2017 gjelder følgende endring for Gjermshus planovergang (Ba) km 109,430:

Oppsetting og fjerning av signaler

For tog som kjører i retning til Åbogen

- Signal 64A «Grense-/innkoblingsstolpe» ved km 108,057 er flyttet til høyre side av sporet
- Signal 70 «Planovergangsskilt» og forsignal WA ved km 108,775 er satt opp på høyre side av sporet
- Forsignal WA ved km 108,922 er fjernet
- Signal 70 «Planovergangsskilt» ved km 110,016 er fjernet

For tog som kjører i retning til Kongsvinger:

- Signal 64A «Grense-/innkoblingsstolpe» ved km 111,195 er flyttet til høyre side av sporet
- Signal 70 «Planovergangsskilt» og forsignal WB ved km 110,155 er satt opp på høyre side av sporet
- Forsignal WB ved km 109,934 er fjernet
- Signal 70 «Planovergangsskilt» ved km 110,016 er fjernet

Veisikringsanlegget har som en midlertidig prøve følgende signalering:

- Signaler mot tog går over til å vise «hurtig blink» først etter at veibommene er i senket stilling, og det vises signal 56A «Planovergangen kan passeres»
- Signalet mot tog, signal 56A «Planovergangen kan passeres» vises kun i kjøreretning for tog.

Særskilte forhold ved arbeider i sporVed disponering av strekning for kjøring av arbeidstog:

Veisikringsanlegget har ikke forbikoplingsknapp, slik at arbeidstog må kjøre forbi utkoblingssløyfen ved planovergangen for å oppheve sperringen for veifarende.

Ved disponering av strekning for arbeid:

Innkoplingssløyfene for planovergangen, som ligger ved km 107,730 og km 111,180 merket med signal 64A «Grense-/innkoplingsstolpe», må ikke kortsluttes. Hvis det er nødvendig, må veisikringsanlegget settes midlertidig ut av bruk mens arbeidet pågår.

Rettelse til strekningsbeskrivelsen

I Strekningsbeskrivelsen kap 2 strekningsoversikten pkt 2.1.9 rettes for Gjermshus planovergang
½ Ba til Ba

109,43	I	Gjermshus		Plo		I					Ba
--------	---	-----------	--	-----	--	---	--	--	--	--	----

Lars Ola Bækkevold
Trafikksjef