

Trafikk Sør/Vest
Bergen togledersentral

**BERGENSBANEN
STREKNINGEN GULSVIK-FLÅ
FLATSJØ DØDSEKSJON
FLYTTING AV SIGNALER**

Fra onsdag 31.mai gjelder følgende:

For tog som kjører fra Flå mot Gulsvik er:

Signal 65B «Varselsignal for kontaktledningsignal» flyttet til km.148,00.

Signal 65C «Utkobling foran død seksjon» flyttet til km.148,500.

Signal 65D «Innkobling etter død seksjon» flyttet til km.149,170.

Fort tog som kjører fra Gulsvik mot Flå er:

Signal 65B «Varselsignal for kontaktledningsignal» flyttet til km.149,670.

Signal 65C «Utkobling foran død seksjon» flyttet til km.149,170.

Signal 65D «Innkobling etter død seksjon» flyttet til km.148,500.

Tom Kristian Dahle

Trafikksjef