

Trafikk
Toglederområde Nord
Toglederområde Øst Oslo

RØROSBANEN ELVERUM STASJON ENDRING I INFRASTRUKTUR

Fra torsdag 13. mars 2025 gjelder følgende endringer for Elverum stasjon for tog som kjører i retning fra Rudstad mot Løten og Braskereidfoss:

1. For innkjøring til spor 1, 2 og 3

- Innkjørhovedsignal B522 viser signal 21 «Kjør med redusert hastighet».
- Signal 32 «Forsiktig kjøring» vises.
- Forsignal til utkjørhovedsignal M524/indre hovedsignal 5206 er slukket.

2. For gjennomkjøring i spor 1 og 2 mot Løten

- Innkjørhovedsignal B522 viser signal 21 «Kjør med redusert hastighet».
- Signal 32 «Forsiktig kjøring» er slukket.
- Forsignal til utkjørhovedsignal M524 viser signal 24 «Forvent kjøring med redusert hastighet».

3. For gjennomkjøring i spor 1 og 2 mot Braskereidfoss

- Innkjørhovedsignal B522 viser signal 21 «Kjør med redusert hastighet».
- Signal 32 «Forsiktig kjøring» vises.
- Forsignal til indre hovedsignal 5206 er slukket.

4. For gjennomkjøring i spor 3 mot Løten

- Innkjørhovedsignal B522 viser signal 22 «Kjør».
- Signal 32 «Forsiktig kjøring» er slukket.
- Forsignal til utkjørhovedsignal M524 viser signal 25 «Forvent kjøring».

Tonje Wikstrøm Frislid
Trafikkdirktør