

Trafikk
Toglederområde Nord

MERÅKERBANEN STREKNINGEN HELL – KOPPERÅ NEDLEGGELSE AV PLANOVERGANGER OPPSETTING, FLYTTING OG FJERNING AV SIGNAL

Fra fredag 16. mai 2025 gjelder følgende:

1. Nedleggelse av planoverganger

- Ertzgård planovergang ved km 37,184 er lagt ned og tilhørende signaler er fjernet
- Engen planovergang ved km 52,585 er lagt ned og tilhørende signaler er fjernet
- Florrønning planovergang ved km 56,995 er lagt ned og tilhørende signaler er fjernet.

2. Oppsetting, flytting og fjerning av signal

For tog som kjører i retning fra Hell mot Kopperå:

- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er flyttet fra km 34,040 til km 34,100.
- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er satt opp ved km 35,410.
- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er satt opp ved km 38,890.
- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er satt opp ved km 39,379.
- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er satt opp ved km 39,953.
- Signal 67D «Orienteringssignal for planovergang og holdeplass» er satt opp ved km 41,934.
- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er satt opp ved km 46,490.
- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er satt opp ved km 47,890.
- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er satt opp ved km 71,100.
- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er satt opp ved km 78,800.

For tog som kjører i retning fra Kopperå mot Hell:

- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er satt opp ved km 79,460.
- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er satt opp ved km 71,700.
- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er flyttet fra km 52,998 til km 52,595.
- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er satt opp ved km 48,510.

- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er satt opp ved km 47,100.
- Signal 67D «Orienteringssignal for planovergang og holdeplass» er satt opp ved km 42,934.
- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er satt opp ved km 40,733.
- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er flyttet fra km 40,114 til km 40,264.
- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er satt opp ved km 39,490.
- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er flyttet fra km 38,867 til km 39,000.
- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er flyttet fra km 37,568 til km 37,740.
- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er satt opp ved km 36,020.
- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er satt opp ved km 34,900.
- Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» er fjernet ved km 34,580.

Tonje Wikstrøm Frislid
Trafikkdirktør