

Trafikk
Toglederområde Øst

HOVEDBANEN GRORUD STASJON ENDRING I STREKNINGSBESKRIVELSEN FOR JERNBANENETTET(SJN)

Fra torsdag 13.november 2025 gjelder følgende:

I del 3 «Særbestemmelser for toglederområde Øst», kapittel 3.4 «Hovedbanen» er følgende endret til:

3.4.2. Grorud Stasjon

3.4.2.1 Framføring av kjøretøy mellom Grorud stasjon og Alnabru stasjon

Kjøretøy skal framføres som tog ved bruk av hovedsignaler mellom Grorud og Alnabru stasjoner.

3.4.2.2 Skifting til sporområde Grorud verksted

- Fører skal senest før skifting påbegynnes, kontakte skiftekoordinator/signalgiver Grorud verksted på telefon 879 17 752, og forsikre seg om at det er klart for skifting til det sporet det skal skiftes til på sporområde Grorud verksted.
- Fører kontakter deretter togleder og ber om skiftetillatelse når det er klart for skifting inn til verkstedet.

3.4.2.3 Skifting fra sporområde Grorud verksted

- Fører skal kontakte skiftekoordinator/signalgiver Grorud verksted på telefon 879 17 752 og avklarer at det er klart for skifting ut fra sporområde Grorud verksted.
- Fører kontakter deretter togleder og ber om skiftetillatelse.

Årsak: Opprettet nye spor for mottak av motorvognsett.

Tonje Wikstrøm Frislid
Trafikkdirtør