

Trafikk  
Toglederområde Øst

## **DOVREBANEN HOVE STASJON ENDRING I STREKNINGSBESKRIVELSE FOR JERNBANENETTET (SJN)**

**Fra onsdag 31. desember 2025** gjelder følgende:

I del 3 «Særbestemmelser for toglederområde Øst», kapittel 3.6 «Særbestemmelser Dovrebanen (Eidsvoll) – Hove» er følgende lagt til i punkt 3.6.3 Hove stasjon:

### **3.6.3.4 Skifting til/fra tømmerterminal (spor 5b, 6 og 7)**

*Kontaktledningsanlegget i området fra dvergsignal R93 og inn mot tømmerterminalen (sporene 5b, 6 og 7) er normalt frakoblet. Ved skifting med hevet strømvaktar inn på eller ut fra tømmerterminalen skal innkobling av spenning foretas.*

*Føreren/skiftelederen skal kontakte leder for kobling for å få lagt inn spenning. Leder for kobling kobler inn og bekrefter dette til føreren/skiftelederen.*

*Når skifting er avsluttet skal føreren/skiftelederen kontakte leder for kobling for å få frakoblet. Leder for kobling kobler ut spenningen og bekrefter dette for føreren/skiftelederen.*

Tonje Wikstrøm Frislid  
Trafikkdirør