

Trafikk Øst
Oslo toglederområde

**ØSTFOLDBANEN
ØSTRE LINJE
STREKNINGEN RAKKESTAD – SARPSBORG
OPPSETTING AV ORIENTERINGSSIGNALER**

Fra tirsdag 10. mai 2016 er følgende endringer utført:

Signal 67B «Orienteringssignal for planovergang» og signal 67E «Orienteringssignal dagtid» settes opp slik:

Kjøreretning fra Rakkestad mot Sarpsborg:

- Ved km 55,000 signal 67B og 67E
- Ved km 56,100 signal 67B og 67E
- Ved km 59,020 signal 67B og 67E

Kjøreretning fra Sarpsborg mot Rakkestad:

- Ved km 59,722 signal 67B og 67E
- Ved km 56,650 signal 67B og 67E
- Ved km 55,600 signal 67B og 67E

Lars Ola Bækkevold
Trafikksjef