

Trafikk Øst
Hamar Toglederområde

RØROSBANEN STREKNINGEN HANESTAD – ALVDAL OPPSETTING AV ORIENTERINGSSIGNAL

Fra fredag 26. oktober 2018 gjelder følgende:

Signal 67 B «Orienteringssignal for planovergang» er satt opp mellom Hanestad og Alvdal.

For tog som kjører i retning fra Hanestad mot Alvdal ved km. 305,950.

For tog som kjører i retning fra Alvdal mot Hanestad på venstre side av sporet ved km. 306,550.

Lars Ola Bækkevold
Trafikksjef