

Trafikk
Drammen toglederområde

SØRLANDSBANEN KONGSBERG STASJON

Fra lørdag 01. oktober til mandag 31. oktober 2022 gjelder følgende:

I forbindelse med utbygging på Kongsberg stasjon er det tillatt å etablere anleggsområde-jernbane i forbindelse med sprengningsarbeider samtidig som det foregår skifting i skifteområde Numedal. Det er gitt unntak fra særbestemmelsene for Kongsberg stasjon pkt. 3.13.5.1 «Skifteområde IV» fjerde avsnitt: *«Togleder koordinerer kjøringen inn/ut på skifteområde IV da det kun tillates ett skift eller ett arbeid av gangen».*

Midlertidig prosedyre for samtidig skifting og anleggsområde-jernbane i skifteområde IV.

- Det er tillatt å etablere anleggsområde-jernbane mellom sporveksel 8 og 21 samtidig som det foregår skifting i skifteområde Numedal.
- Det er ikke tillatt med trekkraftkjøretøy i anleggsområde-jernbane mellom sporveksel 8 og 21.
- Skift fra skifteområde Numedal skal stoppe ved sporsperre V og innhente tillatelse fra togleder for videre skifting i skifteområde IV, jamfør driftsoperativ kunngjøring.

Etablering av anleggsområde-jernbane:

- Før anleggsområde-jernbane etableres skal togleder få bekreftet av skifteleder at hele skiftet har passert sporsperre V i retning mot Flesberg.
- Hovedsikkerhetsvakten skal sette opp signal 105A «Anleggsområde-jernbane begynner» og signal 1B «Stopp» midt i sporet ved sporveksel 8 og 21.

Andreas Unger Solheim
Trafikkdirtør