

Trafikk

**Arbeidstog og transporttog
Maler og begreper i FIDO**

Fra og med tirsdag 18. oktober 2022 gjelder følgende for arbeidstog og transporttog i FIDO:

Togslag (mal)	Hensikten med toget	Driftsform	Merknad
Transporttog	Egentransport for Bane NOR (f.eks. transport av skinner og sviller).	Alle	
Kjørende arbeidstog	Fortrinnsvis kjøring fra stasjon til stasjon, med mulighet for stopp for arbeid underveis	• Strekning med fjernstyring • Grensestasjon • Strekning med ERTMS	
Disponerende arbeidstog	Arbeidstog som disponerer en strekning/stasjon for arbeid	• Strekning med fjernstyring • Grensestasjon • Strekning med ERTMS	
Disponering for arbeidstog	Arbeidstog som disponerer en strekning/stasjon for arbeid	Strekning med togmelding	
Rute for arbeidstog	Arbeidstog som kjører fra stasjon til stasjon	Strekning med togmelding	I påvente av at mal for rute for arbeidstog er innarbeidet i BEST for strekning med togmelding, benyttes malen for kjørende arbeidstog.

Årsak: Påvente av tekniske oppdateringer i FIDO og BEST.

Andreas Unger Solheim
Trafikkdirktør