

Trafikk
Toglederområde Øst Oslo

NØDFRAKOBLING (NFK) TSSØ OSLO ALNABRU STASJON OPPHEVELSE AV TS-SIRKULÆRE

Fra torsdag 23. november gjelder følgende:

1. Nødfrakobling (NFK)

Nødfrakoblingsfunksjonen er idriftsatt på alle elektrifiserte banestrekninger i fjernstyringssystemene i TSSØ Oslo.

I Ebicos er det etablert 2 hurtigtaster («NFK DBN» og «NFK OBN») på betjeningstastaturet til togleder.

- NFK DBN tar nødfrakobling på Oslo S og Drammenbanen/Askerbanen til og med Asker stasjon og Spikkestadbanen til og med Spikkestad stasjon.
- NFK OBN tar nødfrakobling på Oslo S og Follobanen samt Østfoldbanen Vestre og Østre linje til og med Sarpsborg stasjon.

NFK er også idriftsatt på skjermbasert stillerapparat hos togekspeditør Alnabru.

2. Opphevelse av TS-sirkulære.

TS-sirkulære 046-2021 er opphevet.

Jørgen Langhelle Pedersen
Trafikkdirktør