

Aksjonskort 10L – Blix-tunnelen stengt, ØB-lokal er åpen.

- Følgende innsatstog innstilles i sin helhet: 1951, 1953, 1952, 1954, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 155 og 156
- Ved f.eks utløst brann-alarm eller annen feil der Klypen også må stenges – Benytt aksjonskort 4K

Togserie	Tiltak	Merknad	TOGFØLGENUMMER
19xx	Innstilles Ski – Oslo S – Ski	31 min snutid Ski	- 1 nummer Ski (1904 = 1903 o.s.v.)
15xx	Innstilles	Gjelder også 11508/1508 og 1510	
1xx	Kjøres på ØB-lokal		
11xx	Kjøres med timesavganger på ØB-lokal 11xx avgang xx03 fra Høvik innstilles Høvik – Oslo S. 11xx avgang xx24 fra Moss innstilles Oslo S - Høvik 11xx avgang xx33 fra Høvik innstilles Høvik - Moss 11xx avgang xx54 fra Moss innstilles Moss - Høvik	Tog underveis kjøres til endestasjon og hensettes egnet sted Ca 10 min snutid Oslo S. Spor 16 -19 forsøkes benyttet.	-1 nummer Oslo S (1106 = 1105)
27xx	Kjøres	Endret turnering på enkelte tog på Høvik: 27xx = 27xx	+ 1 nummer Høvik (2708 = 2709 osv.) 24 min snutid i Høvik
28xx	Innstilles		
12713/12739	Innstilles		
Godstog	Kjøres		