

Aksjonskort 12B – Større driftsproblemer grunnet vær (mye snø/ekstremvær/m.m) nord for Oslo (Oslo S – Eidsvoll)

- Følgende innsatstog innstilles slik: 552/10552 (Oslo S – Eidsvoll), 852 (Oslo S – Gardermoen)/10852/11690/1690, 862/1692 (Oslo S – Lillestrøm),
- Innstilles i sin helhet: 351, 353, 352, 354, 1052/1054/1051/1053
- GJØVIKBANEN: Se aksjonskort 12E

Togserie	Tiltak	Merknad	TOGFØLGENUMMER
38xx/39xx (direkte flytog)	Innstilles		
35xx/36xx (direkte flytog)	Innstilles		
37xx/38xx	Kjøres	28 min snutid Gardermoen	+ 1 nummer Gardermoen (3709 = 3710 o.s.v)
8xx	Innstilles Oslo S – Eidsvoll – Oslo S	18 min snutid Oslo S Stoppes ekstra ved Lier og Brakerøya – Togleder Drammen sender ut kunngjøring til togene.	+ 3 nummer Oslo S (802 = 805 o.s.v) Materiell til tog 803 må eventuelt tilføres/kjøres fra Drammen.
16xx (Drammen – Dal)	Innstilles Lillestrøm – Drammen – Lillestrøm Kjøres timesavganger mellom Lillestrøm og Dal Avgang fra Dal xx24 – ankomst Lillestrøm kl xx03 kjøres. Avgang fra Lillestrøm xx 25 – ankomst Dal xx 07 kjøres.	22 min snutid Lillestrøm Spor 6 Lillestrøm benyttes.	+ 1 nummer Lillestrøm (1604 = 1605, 1608 = 1609 o.s.v.) Togene 1606/1607, 1610/1611 o.s.v. innstilles.
11606, 11610, 11675	Innstilles		
5xx	Kjøres	Stoppes ekstra ved Lier og Brakerøya – Togleder Drammen sender ut kunngjøring til togene.	
3xx	Kjøres	Stopper ekstra på Eidsvoll Verk hlp. Husk kunngjøring til togene.	
22xx	Kjøres	30 min snutid Lillestrøm Spor 7 Lillestrøm benyttes for alle tog. Ankommende tog må vente på avgående tog på innkjørhovedsignal Lillestrøm	+ 5 nummer Lillestrøm (2204 = 2209 o.s.v.) 2203, 2205 og 2207 fra DBG.
21xx	Innstilles	Tog underveis kjøres som 21xx til Lillestrøm og Asker	
12106/12108/ 12110/12171 12173/12175	Innstilles		

Aksjonskort 12B – Side 2.			
Togserie	Tiltak	Merknad	TOGFØLGENUMMER
10xx	Innstilles Lillestrøm – Asker - Lillestrøm.	Dersom innstillinger på 1051-1054 må togene 1006, 1008, 1023 og 1025 stoppe ekstra på Tuen og Bodung. Husk kunngjøring til togene	+ 1 nummer Lillestrøm (1002 = 1003 o.s.v.) Spor 8 Lillestrøm benyttes
11003/11008/ 11038	Innstilles		
Øvrige persontog	Kjøres		
Godstog	Kjøres	Hvis Alnabru ikke er tilgjengelig, må godstog parkeres på passende stasjon før ankomst til Oslo toglederområde	