

Aksjonskort 5 H – Lillestrøm stasjon stengt.

Togserie	Tiltak	Merknad	TOGFØLGENUMMER
37xx, 38xx	Innstilles Oslo S – Gardermoen – Oslo S	Pendel opprettes mellom Oslo S og Drammen. 19 min snutid Oslo S Skiftes fra spor 13 til spor 2.	- 5 nummer Oslo S (3707 = 3702 o.s.v.) 3701 – 3705 kjøres til Lodalen.
38xx/39xx (Direkte-flytog)	Innstilles		
35xx/36xx (Direkte-flytog)	Innstilles		
22xx/21xx	Innstilles Strømmen - Lillestrøm - Strømmen.	25 min snutid Strømmen Merk: 2204 = 2209 Spor 1 og 3 benyttes annenhver gang.	22xx = 21xx 21xx = 22xx Materiell til togene 2203, 2205, 2105 og 2107 må eventuelt tilføres.
5xx (Kongsberg – Eidsvoll)	Innstilles Oslo S - Gardermoen – Oslo S.	18 min snutid Oslo S. 38 min snutid Gardermoen	+ 1 nummer Oslo S (502 = 503 o.s.v.) - 1 nummer Gardermoen (503 = 502 o.s.v.) Tog 500 må innstilles Oslo S – Eidsvoll.
8xx	Innstilles Oslo S – Eidsvoll – Oslo S	18 min snutid Oslo S	+ 3 nummer Oslo S (802 = 805 o.s.v.) Materiell til tog 803 må eventuelt tilføres/kjøres fra Drammen.
3xx	Innstilles Gardermoen – Drammen – Gardermoen	57 min snutid Gardermoen Stopper ekstra på Eidsvoll Verk hlp. Husk kunngjøring til togene.	+ 3 nummer Gardermoen (302 = 305 o.s.v.)
352, 354	Innstilles Gardermoen – Oslo S	Kjøretøy returneres som ekstra tomtog til Hamar	
351, 353	Innstilles		
4x(x), 5x	Vurderes ut fra tidspunkt	Evt snu på Hamar	
6xx (SJ)	Innstilles Kongsvinger – Oslo S – Kongsvinger		
8940-8947	Innstilles Fetsund – Oslo S – Fetsund	Kjøres kun lør/hld	
16xx (Drammen – Dal)	Innstilles Oslo S - Kløfta – Oslo S	8 min snutid Oslo S. 30 min snutid Kløfta	- 1 nummer Oslo S (1605 = 1604 o.s.v.) - 1 nummer Kløfta (1606 = 1605 o.s.v.) Tog 1604 returneres som ekstra tomtog til Eidsvoll for hensetting.

Aksjonskort 5H Side 2.			
Togserie	Tiltak	Merknad	TOGFØLGENUMMER
852 862 552/10552 10852/11690/1690/1692	Innstilles Oslo S - Gardermoen Innstilles Oslo S – Lillestrøm Innstilles Oslo S – Eidsvoll – Oslo S Innstilles		Kjøres til Lodalen
10xx (Kongsvinger)	Innstilles Fetsund – Asker – Fetsund.	50 min snutid Fetsund. Dersom innstillinger på 1051-1054 må togene 1006, 1008, 1023 og 1025 stoppe ekstra på Tuen og Bodung. Husk kunngjøring til togene.	+ 1 nummer Fetsund (1002 = 1003 o.s.v.)
11003, 11008, 11038	Innstilles		
1052/1054/1051/1053	Vurderes innstilt på hele strekningen		
Godstog	Innstilles (kjøres forsinket)	Holdes tilbake Alnabru og på egnede steder på Kongsvingerbanen, Hovedbanen og Dovrebanen.	