

Aksjonskort 7A Avvik mellom Kløfta og Langeland (Gardermobanen stengt)

Togserie	Tiltak	Merknad	TOGFØLGENUMMER
38xx/39xx (Direkte-flytog)	Innstilles		
35xx/36xx (Direkte-flytog)	Innstilles		
37xx/38xx	Kjøres Hovedbanen mellom Kløfta og Langeland	28 min snutid Gardermoen	+ 1 nummer Gardermoen (3709 = 3710 o.s.v)
8xx	Innstilles Oslo S – Eidsvoll – Oslo S	18 min snutid Oslo S	Merk: Togene 803, 805 og 838 Kjøres som normalt på Hovedbanen mellom Kløfta og Langeland. Tog 802 hensettes i Lodalen. + 3 nummer Oslo S (804 = 807 o.s.v)
852	Innstilles Oslo S – Gardermoen		Kjøres til Lodalen
552/10552	Innstilles Oslo S – Eidsvoll – Oslo S		
10852/11690/1690	Innstilles		
5xx (Kongsberg – Eidsvoll)	Kjøres Hovedbanen mellom Kløfta og Langeland		
3xx	Kjøres Hovedbanen mellom Kløfta og Langeland.	Stopper ekstra på Eidsvoll Verk hlp. Husk kunngjøring til togene.	
16xx (Drammen – Dal)	Alle tog kjøres mellom Drammen og Lillestrøm. En avgang kjøres videre mellom Lillestrøm og Dal, og en avgang snur på Lillestrøm. Avgang fra Drammen kl xx05, fra Oslo S kl xx44 til Dal <u>kjøres Drammen - Dal</u> , og avgang fra Dal kl xx54, fra Lillestrøm xx36 til Drammen <u>kjøres Dal - Drammen</u> . Tog med ankomst Lillestrøm xx24 snur på Lillestrøm	42 min snutid Lillestrøm Ankommende tog kjøres spor 8 – skiftes til driftsbanegården før retur.	Togene 1604, 1606 og 1608 Kjøres som normalt mellom Dal og Drammen (hvd). + 3 nummer Lillestrøm (1607 = 1610 o.s.v) Tog 1605 må hensettes Lillestrøm driftsbanegård.
Øvrige tog	Kjøres Hovedbanen mellom Kløfta og Langeland		
Godstog	Kjøres		