

# Stasjoner

- [2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel](#)
- [2.9 Hensetting/parkering under spenningsførende kontaktledningsanlegg](#)
- [2.10 Fjernstyrte stasjoner som ikke betjenes av togekspeditør](#)
- [2.11 Oversikt over stasjoner hvor det ikke er satt opp forsignaler for utkjørhovedsignaler og/eller indre hovedsignaler](#)
- [2.12 Oversikt over stasjoner som har mulighet for innkjøring av mer enn ett tog på hele eller deler av stasjonens sporarrangement](#)
- [2.13 Oversikt over hvilke stasjoner det kan skiftes uten tillatelse fra togleder/togekspeditør](#)
- [2.14 Oversikt over linjesignal](#)
- [2.15 Oversikt over stasjoner med elektrisk togoppvarming](#)
- [2.20 Oversikt over stasjoner med ATC kryssingsbarriere](#)
- [2.20 Oversikt over stasjoner med ATC kryssingsbarriere](#)
- [2.21 Stasjoner med tekniske begrensninger for lokalomstillere](#)
- [2.22 Stasjoner med bevegelige kryss-spiss](#)

Informasjonseier Konserndirektør Kunde og trafikk  
Informasjonsansvarlig Fagansvarlig framføringssikkerhet

From:

<https://orv.banenor.no/sjn/> - **SJN**

Permanent link:

<https://orv.banenor.no/sjn/doku.php?id=strekningsbeskrivelse:stasjoner&rev=1557304463>

Last update: **2019/05/08 08:34**